Nastavenie DVR rekordéra pre pripojenie cez mobilnú aplikáciu TopsView.

www.kamerovesystemy.sk

- 1. Zapnite DVR, pripojte sa a nastavte si na DVR heslo. Heslo si môžete nastaviť aj neskôr.
- 2. Ako prvé si nastavíme na DVR sieťové pripojenie. Do nastavenia siete sa dostaneme cez Hlavne menu-system-siet . Ak neviete akú IP adresu máte DVR priradiť, nechajte zapnuté "DHCP zapnout" a potvrdte OK . Potom reštartujte DVR, vojdite naspäť do menu Sieť, vypnite "DHCP Zapnout" potvrďte OK. Reštartujte DVR. DHCP Vám automaticky pridelý funknčnú IP adresu automaticky a vypneme ho kvôli tomu, že keď dôjde k výpadku napájania, DVR by si mohol načítať inú IP adresu a prestal by vzdialene komunikovať cez P2P server.

	960P	2017-	01-24 11:4
Karta IP Adresa Maska site Brana Primarni DNS Sekundarni DNS TCP Port HTTP Port HS Download Pravidlo pro transf	Eth rozhrani DH(192 . 168 . 1 . 18 255 . 255 . 255 . 0 192 . 168 . 1 . 1 192 . 168 . 1 . 2 0 . 0 . 0 . 0 34567 MTU 80 er Pref. kvality	CP Zapnout Testování sítě	
Focus	OK	Zrusit	

3. Teraz budeme potrebovať prístup na Router od Vášho providera. Prihláste sa do svojho Routra v menu presmerovanie portov (forwarding rules) je možnosť "DMZ". Povoľte túto funkciu a pridajte do nej IP adresu DVR v našom prípade 192.168.1.18 Týmto povolíte prístup zvonka do Vášho DVR aj keď nemáte pevnú IP adresu cez mobilnú aplikáciu.

	HG8	245	Η									Logout
HUAWEI	Status	WAN	LAN	IPv6	WLAN	Security	Forward Rules	Network Applicatio	n Syste	m Tools		
PCP Configuration		Fo	orward F	Rules >	DMZ Con	figuration						
DMZ Configuration												
Port Mapping Configu	uration		On thi	is page, e It is a	you can o buffer bet	configure DN	IZ parameters. The l ire system and an in	DMZ device restricts un secure system. If the V	nreliable ex VAN port is	ternal connection	ons from linking up	to the
Port Trigger Configur	ration		applic	ation re	quests fro	m the WAN	connection are forwa	arded to the DMZ devic	e.	not noted in the	port mapping tab	
											New	Delete
						WA	N Name	E	nable DMZ		Host Address	
						1_INTERN	ET_R_VID_836		Enable		192.168.1.18	
		Enable DMZ: WAN Name:										
						INTERNET_R_VID	_836	Ŧ				
	Host Address:				192.168.1.18 °c8:22:02:0c:c8:00 •							
						Aj	oply Cancel					

- 4. V tejto chvíli sme povolili prístup na Vaše DVR z internetu. Každý router má iné menu, v podstate preklikaním nájdete DMZ a nastavíte podľa popisu.
- 5. Teraz si na mobilnom zariadení stiahneme aplikáciu "TopsView" . Aplikáciu nainštalujeme do mobilného zariadenia, z ktorého budeme sledovať online obraz z DVR.



6. Otvorte aplikáciu Topsview. Potom kliknite na "Local Login"



7. Teraz vyplňte požadované údaje. "Name:" je názov zariadenia, môžete nazvať ľubovoľne napríklad Potraviny, Predajňa, Byt..... . "GID" je sériové číslo DVR ktoré nájdete v menu DVR (Hlavné menu – Info – Verze – S/N) Toto číslo presne opíšte a vložte do poľa "GID" . "User" je štandardne admin (meno s ktorým sa prihlasujete do DVR). Heslo pokiaľ ešte nemáte nastavené v DVR pole "Password:" necháte prázdne, pokiaľ ste si heslo už nastavili v DVR tak ho zadajte. Pole "Channel Number dole netreba nastavovať , nechajte "auto" . Nastavenie uložíte vpravo hore kliknutím na "Done".



8. Nastavenie máme hotové, teraz spustíme aplikáciu a klikneme na "Local Login". Vľavo dole sa nám vedľa tlačítka "+" s ktorým pridávame v prípade potreby ďalšie zariadenia zobrazila ikona s názvom zariadenia. Kliknutím na tuto ikonu spustíte živý náhľad na Vaše vzdialené DVR. www.kamerovesystemy.sk

